Manuel d'utilisation
Montre parlante calendrier digitale avec date
(Réf. 315190 et 315191)

Merci d'avoir choisi la montre parlante avec calendrier digitale au design élégant, couleur noire.

Mode veille
La montre est livrée en mode veille. Pour allumer la montre, appuyez sur le bouton
[TALKING/LCD] pendant environ 3 secondes. Pour la remettre en mode veille, appuyez simultanément sur les boutons [MODE] et [TALKING/LCD] pendant environ 3 secondes.

Changer le mode
Appuyez sur [MODE] pour basculer entre les différents modes.

- Mode affichage de l'heure : Affichage normal
- Mode réglage de l'heure : Le message T.SET s'affiche en haut à gauche de l'écran, l'heure clignote.
- Mode réglage de l'alarme : Le message AL.SET s'affiche en haut à droite de l'écran, l'heure de l'alarme clignote.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, la montre revient au mode normal (affichage de l'heure).

Annonce vocale
Appuyez sur [TALKING] pour une annonce vocale de l'heure.

Afficher la date
En mode afficha de l'heure, appuyez sur [SET] pour afficher l'année.
Appuyez une nouvelle fois sur [SET] en mode affichage de l'heure pour afficher le mois et le jour. Appuyez une nouvelle fois pour revenir à l'affichage normal.

Régler l'heure
1. Appuyez une fois sur [MODE] en mode affichage de l'heure pour accéder au mode de réglage de l'heure.
2. Le message T.SET apparaît en haut à gauche de l'écran, les heures clignotent et vous entendez „Réglage de l'horaire, réglage de l'heure". Appuyez sur [ADJ] pour régler l'heure. Appuyez sur [SET]. Les minutes clignotent et vous entendez „Réglage des minutes". Appuyez sur [ADJ] pour régler les minutes.
3. Répétez l'étape 2 pour régler l'année, le mois et le jour

Régler l'alarme
1. Appuyez 2 fois sur [MODE] en mode affichage de l'heure pour accéder au mode de réglage de l'alarme. AL.SET apparaît en haut à droite de l'écran, vous entendez „Réglage du réveil, réglage de l'heure", et les heures clignotent.
Appuyez sur [ADJ] jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée.
2. Appuyez sur [SET]. Les minutes clignotent et vous entendez „Réglage des minutes".
Appuyez sur [ADJ] pour régler les minutes.

Activer l'alarme et la fonction Snooze
• En mode affichage de l'heure, appuyez plusieurs fois sur [ADJ] jusqu'à ce que vous entendiez „Réveil activé" et l'heure définie. Un symbole de cloche apparaît alors en haut de l'écran. Pour activer la fonction Snooze (report de la sonnerie), appuyez plusieurs fois sur [ADJ] jusqu'à ce que vous entendiez „Report de la sonnerie activé" et l'heure définie, et que le message „SNZ" s'affiche en haut de l'écran.
• Pour désactiver l'alarme (et la fonction Snooze), appuyez plusieurs fois sur [ADJ] jusqu'à ce que vous entendiez „Réveil désactivé", et que l'icône de la cloche et 'SNZ" disparaissent à l'écran.
• L'alarme retentit pendant 60 secondes.
Pour la désactiver plus tôt, appuyez sur le bouton de votre choix.
• Si vous avez activé la fonction Snooze, l'alarme retentit 5 fois, à intervalles de 5 minutes.

Bip horaire
Vous pouvez régler la montre a n qu'elle émette un signal sonore toutes les heures. Appuyez sur la touche [SET] pendant environ 5 secondes en mode affichage de l'heure jusqu'à ce que vous entendiez „Rapport horaire activé" et qu'un symbole représentant un point avec des ondes apparaisse en haut de l'écran. Pour désactiver le bip horaire, procédez de la même manière. Le message vocal „Rapport horaire désactivé" pour confirmer que la fonction est bien inactive.

Remplacer la pile
Cette montre est alimentée par une pile bouton de type CR2025.
Pour remplacer la pile, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Remarque
Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, la montre retourne au mode normal (affichage de l'heure). Appuyez sur [ADJ] pour pour modifier les valeurs plus rapidement.

Garantie
Le produit est garanti 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau).